

DOKUMEN ADDENDUM: PANDUAN SETUP & MAINTENANCE MESIN VENDING HELMET PAPA

Dokumen Perusahaan: PT Helmet Papa Indonesia

Perihal: Penambahan Instruksi Operasional, Setup, dan Pemeliharaan Rutin Mesin Vending Pembersih Helm

1. INSTRUKSI PENTING OPERASIONAL (TAMBAHAN UTAMA)

Berikut adalah poin-poin krusial yang wajib diperhatikan oleh seluruh tim operasional, mitra, maupun customer untuk menjaga daya tahan dan kinerja mesin:

No	Kategori	Instruksi Tambahan	Tujuan & Alasan
1	Pencegahan Clogging (Penyumbatan Selang)	Apabila tidak ada transaksi, wajib menjalankan mesin minimal 1 kali setiap 2 hari sekali.	Mencegah pengendapan atau penyumbatan (clogging) pada saluran selang dan nozzle cairan pembersih/fogging.
2	Koneksi Internet	Apabila koneksi Wi-Fi di lokasi tidak stabil/kurang bagus, diwajibkan menggunakan modem Dedicated (SIM card) yang telah disediakan.	Memastikan transaksi pembayaran QRIS dan sinkronisasi data ke dashboard cloud berjalan lancar tanpa kendala offline/delay.

No	Kategori	Instruksi Tambahan	Tujuan & Alasan
3	Kelistrikan & Catu Daya	Dilarang keras menggunakan kabel sambungan / stop kontak ekstensi (colokan sambungan bercabang) yang longgar. Wajib terhubung langsung ke stop kontak dinding utama.	Mencegah risiko korsleting listrik, lonjakan arus (spiking), serta memastikan suplai daya listrik tetap stabil dan kuat.

2. CHECKLIST PERSIAPAN LOKASI (BEFORE INSTALLATION)

Sebelum unit mesin dikirim dan dipasang di lokasi mitra/customer, harap memastikan ketersediaan hal-hal berikut:

- **Daya Listrik:** Memiliki stop kontak utama berjarak max 1.5 meter dari mesin dengan tegangan stabil (220V) dan kapasitas daya yang mencukupi.
- **Penempatan Mesin:** Area yang datar, kering, terlindung dari paparan sinar matahari langsung dan hujan secara langsung. Dimensi tempat sesuai ukuran mesin (60 x 60 x 160 cm).
- **Jaringan Internet:** Pengujian sinyal Wi-Fi di titik lokasi. Jika sinyal Wi-Fi lemah atau sering terputus, siapkan modem provider terkuat di area tersebut.

3. PANDUAN SETUP AWAL MESIN

1. **Pemasangan Daya:** Tancapkan steker mesin langsung ke stop kontak utama dinding (tanpa sambungan ekstensi).
2. **Menyalakan Mesin:** Tekan tombol Power utama pada bagian dalam/belakang mesin. Tunggu hingga sistem operasi dan aplikasi tampilan utama termuat penuh.
3. **Koneksi Internet:** Hubungkan mesin ke jaringan Wi-Fi lokal atau tancapkan modem yang telah disiapkan. Pastikan status koneksi internet menunjukkan "Connected".
4. **Shortcut Akses Sistem:**
 - Gunakan kombinasi tombol keyboard CTRL + F4 untuk keluar dari mode Fullscreen / Kiosk Mode jika ingin melakukan konfigurasi ulang atau troubleshooting.
5. **Pengujian Awal (Warm-up):** Jalankan 1-2 siklus pembersihan manual di pagi hari/saat setup awal untuk pemanasan sistem internal.

4. PANDUAN PERAWATAN RUTIN (MAINTENANCE)

Jadwal Perawatan Rutin:

- **Siklus Pembersihan Selang:** Lakukan flushing / pembersihan selang dengan air bersih hangat secara berkala (minimal 1 bulan sekali).
- **Pemanasan Rutin:** Jika lokasi sedang sepi transaksi, jalankan siklus demo/test minimal **1x dalam 2 hari** agar cairan tidak mengendap di saluran selang.
- **Pembersihan Fisik:** Lap bagian luar mesin dan kaca penutup menggunakan kain mikrofiber halus. Bebaskan sensor UV dan nozzle dari debu penumpukan.
- **Reboot Sistem:** Lakukan restart / reboot pada mesin setiap 3-5 hari sekali untuk menyegarkan memori sistem dan aplikasi.

5. TROUBLESHOOTING DASAR & AFTER-SALES SUPPORT

Masalah (Issue)	Penyebab Kemungkinan	Langkah Solusi Pertama
QRIS tidak muncul di layar	Koneksi internet terputus / Wi-Fi lemah	Beralih menggunakan modem yang disediakan. Cek kuota / sinyal internet.
Mesin tiba-tiba mati / restart sendiri	Suplai listrik drop atau kabel sambungan longgar	Pastikan colokan terhubung langsung ke dinding utama tanpa kabel sambungan/ekstensi.
Cairan tidak keluar saat proses pembersihan	Terjadi clogging (penyumbatan) di selang / nozzle	Lakukan pemanasan/running mesin. Jika tersumbat, lakukan pembersihan selang.

Customer Support & Garansi:

- **Jam Operasional Support:** Senin - Sabtu (08.00 - 18.00 WIB)
- **Tim Teknis Helmet Papa:** Apabila kendala tidak dapat diatasi melalui instruksi di atas, segera hubungi Customer Support Helmet Papa melalui Kontak Resmi WhatsApp/Email Tim Operational.